



Te damos algunos consejos
para proteger tu sintetizador y
prolongar su vida útil.
Válido para toda marca y modelo de sintetizador.

Recomendaciones de mantenimiento básicas para Usuarios de Sintetizadores:

- Antes de encender el equipo revisa que las conexiones estén correctas y que la **tensión de la corriente sea la adecuada** para el equipo, en Argentina es 220Vca, si tu equipo fué comprado en USA debes usar un transformador a 110Vca.
- **Proteger y cubrir el equipo del polvo luego de cada sesión**, evitar que el equipo permanezca en lugares con smok o polvo en suspensión. Esto daña los botones y la disquetera. Cuando toques, no fumes... Cuando no se usa se cubre totalmente o se guarda en su estuche...
- **No comer ni beber sobre el teclado**, si se derrama líquidos sobre el mismo puede ser su fin.
- Cuando se traslada, **dejar un disquete inserto totalmente en la disquetera**, esto evita que la misma se descalibre.
- Preserva un **respaldo en disco de los sonidos y secuencias** que más necesitas. Para ellos usa discos nuevos.
- Cada 8 horas de uso de la disquetera, **utilizar un disquete de limpieza** con tres o cuatro gotas de alcohol desmineralizado. Repetir periódicamente éste paso si se utiliza el equipo en lugares contaminados con smok o polvo.
- **No rociar con limpiadores** a base de siliconas, ni ningún otro tipo, menos aún en el frente de la disquetera, puertos del panel trasero y sobre los potenciómetros de datos y volumen.
- La limpieza con productos siliconados crea una capa grasosa de cera con cada aplicación, recomendamos **utilizar un producto limpiador anti-estática** como el utilizado en computación. No utilizar productos para madera ni para tapizados. En lo posible sólo quitar el polvo con un paño ligeramente humedecido con agua.
- Evitar que durante los períodos en que se halla guardado queden teclas, la palanca o botones presionados. No guardar con el cable corriente conectado al teclado.
- **No exponer la pantalla a la luz directa del sol** por tiempo prolongado.
- **Si fallan los botones, es tiempo de un service**, no forzar o golpear los botones, puede dañarse la placa de circuitos impresos.
- **No desarmar el equipo** si no se conocen las consecuencias. Jamás hacerlo con el equipo conectado a la corriente. No utilizar ropas sintéticas como el poliéster, o pisando superficies alfombradas, etc.. Siempre tocar primero la carcaza para **descargar la estática**. **¡Cuidado, la estática puede inutilizar tu equipo!**. Si no sabes éstos pasos y otros, no pongas en riesgo tu equipo electrónico.
- Lo recomendable es **utilizar un estuche rígido o semi-rígido para transportarlo**, no se sabe cuando puedes tener un imprevisto. La experiencia lo demuestra. Mejor prevenir.
- Si tu equipo sufrió un golpe, **comprueba no oír partes sueltas en el interior antes de conectarlo**. Si la disquetera no te extrae el disco, **no fuerces el disco a salir**, en tal caso es necesario desarmar la disquetera para destrabarla, es preferible perder un disco y no la disquetera; a menos que el mismo contenga sonidos o secuencias maestras.
- Bueno, habría cientos de tips como éstos, pero recuerda que es tu instrumento, **lávate las manos y cuídalo** como tal... Puede que no tengas otro igual.